

鶏肉袋自動開封・脱水機

AIR-2K

**Air 鶏**  
エアー ケイ



The cutting edge  
**nantune**

開 封



取出し



脱 水



・・・ この作業、人手でやってませんか？ ・・・

# お手伝いします、工場の省力化 一連の作業を自動化できます



自動脱水のみ



自動開封のみ



食品製造・  
加工

株式会社 なんつね

動画配信中！

<https://youtu.be/6tQkJ0irNfw>



# 異物混入から守り、大量の鶏肉袋を開封・ドリップ除去

## Air 鶏

### 鶏肉袋自動開封・脱水機 AIR-2K


#### 自動投入

原料をコンベヤで引き上げ、脱水コンベヤに自動で投入されます。



#### 異物混入リスク大幅低減

クランプ板で挟み込み、クリーンエアーを注入、ステンレス鋼のカッターで一発カット。



#### 袋も自動排出

カットした袋はエアーで吹き飛ばし、ゴミ袋に自動で排出。押し込み板で効率的に廃棄が可能です。



#### 自動脱水

二段階の脱水コンベヤで原料裏表のドリップが自動で除去されます。



#### 自動化、効率化に

後工程の組み方次第で、角切り製造やお惣菜製造等、更なる自動化、効率化が可能です。



#### 簡単操作

設定はエアーの注入量と底板のオープンタイムのみ。袋の種類によって複数パターン登録可能。間欠運転も可能です。




#### 仕様

|             |               |                          |
|-------------|---------------|--------------------------|
| 機 械 寸 法     | 《 本 体 》       | 幅1800 × 奥行1910 × 高1550mm |
|             | 《 脱 水 》       | 幅1490 × 奥行1660 × 高1452mm |
|             | 《 本 体 + 脱 水 》 | 幅2800 × 奥行2806 × 高1550mm |
| 機 械 重 量     | 《 本 体 》       | 400kg                    |
|             | 《 脱 水 》       | 300kg                    |
|             | 《 本 体 + 脱 水 》 | 700kg                    |
| 使用電源設備      | 三相200V        | 50/60Hz 15A              |
| 電 気 容 量     | 《 本 体 》       | 180W                     |
|             | 《 脱 水 》       | 270W                     |
| モ ー タ 容 量   | 投入コンベヤ用:90W   | 受取コンベヤ用:90W              |
|             | 引上コンベヤ用:90W   | 脱水コンベヤ用:90W×2            |
| 処 理 能 力     | 最大900袋/時      |                          |
| 開 封 可 能 重 量 | 2kg           |                          |
| 開 封 適 応 温 度 | 0℃～4℃(芯温)     | ※袋や内容物の状態により変わります        |
| エアー圧・使用量    | 0.6MPa 810ℓ/分 | チューブ外径12mm ※コンプレッサーは別売   |

※各仕様は製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

#### ■ 外観寸法図 (単位mm)



※実際の寸法と多少異なる時があります。



株式会社 なんつね

本社工場 〒583-0008 大阪府藤井寺市大井4-17-41  
TEL. 072 (939) 1500 (代) / FAX. 072 (939) 1504

|                      |                       |                       |                      |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 東 京 ☎03 (5385) 0641  | 名古屋 ☎0568 (29) 8400   | 京都出張所 ☎075 (748) 8612 | 高 松 ☎087 (821) 9351  |
| 札 幌 ☎011 (786) 7863  | 長野SC ☎026 (275) 7003  | 神 戸 ☎078 (579) 8640   | 松山SC ☎089 (975) 8448 |
| 旭川SC ☎0166 (49) 1005 | 浜松出張所 ☎053 (525) 7455 | 岡 山 ☎086 (238) 5580   | 福 岡 ☎092 (271) 2929  |
| 新 潟 ☎025 (273) 7584  | 大 阪 ☎072 (939) 1555   | 広 島 ☎082 (233) 0092   | 熊本SC ☎096 (354) 7666 |
| 金 沢 ☎076 (259) 1246  | 和歌山SC ☎073 (431) 8796 | 松 江 ☎0852 (22) 1772   |                      |

取扱店